για ΟΙΚΟΔΟΜΗ χωρίς ΘΟΡΥΒΟ

TEKNOFLOOR FF

Οδηγίες τοποθέτησης



Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία για τον χειρισμό και την τοποθέτηση του, κόβεται εύκολα με κοινό μαχαίρι
Η ελαστικότητα, η ευκαμψία, η αντοχή, ο μικρός όγκος, η μορφή ρολλού προσφέρουν ευκολία και ταχύτητα στην τοποθέτηση, με την ελάχιστη φύρα

- Αφαιρέστε τη συσκευασία και ανοίξτε τα ρολά, ώστε να είναι σε κατάσταση χαλαρής περιτύλιξης ή εντελώς απλωμένα
- Αφήστε τα, για **24** ώρες ή περισσότερο, στο χώρο όπου πρόκειται να τοποθετηθούν
- Η επιφάνεια στην οποία θα στρωθεί το μονωτικό πρέπει να είναι σταθερή, επίπεδη, λεία και ομαλή: εξομαλύνετε την πλάκα από έντονες ανωμαλίες (βαθουλώματα, προεξοχές κλπ) με τη χρήση κατάλληλου τσιμεντοκονιάματος και με απόξεση των προεξοχών
- Αρχίστε το στρώσιμο του μονωτικού, σε καθαρό και στεγνό δάπεδο, με το φράγμα υδρατμών (φιλμ **PE**) προς τα πάνω
- Τοποθετείστε το κάθε ρολό σε πλήρη πλευρική επαφή με το διπλανό του, καλύψτε τον αρμό με το πλεονάζον πλατος του φιλμ **PE** και σταθεροποιείστε τα με αυτοκόλλητη ταινία
- Σε περιοχές που το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, αλληλοκαλύψτε τα ρολά πλευρικά κατά **5-10cm** (όσο χρειάζεται ώστε να διασφαλιστεί η επικάλυψη)

> Σκοπός της επικάλυψης είναι να αποφευχθεί ο σχηματισμός ηχογεφυρών από διείσδυση του τσιμέντου ανάμεσα από τους αρμούς στην επαφή των ρολών κατά τη ρίψη της στρώσης τσιμεντοκονιάματος

- Καλύψτε με μονωτικό, με ιδιαίτερη φροντίδα, σωληνώσεις και άλλα ενδοδαπέδια στοιχεία (επιπρόσθετα καλύψτε τα προηγουμένως με ψιλό κονίαμα επικάλυψης)
- Στους περιμετρικούς τοίχους -και σε οποιοδήποτε κάθετο στοιχείο- ανασηκώστε το μονωτικό περιμετρικά κατά **5cm** ψηλότερα από τη στάθμη του τελικού δαπέδου
- Εναλλακτικά, τοποθετείστε περιμετρική απομονωτική λωρίδα που θα πατήσει πάνω στο μονωτικό με ασφαλή επικάλυψη
- Κατά τη διάρκεια των εργασιών προστατέψτε το μονωτικό από μηχανικές κακώσεις

> Βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά στη θέση τους και σταθεροποιημένα με αυτοκόλλητες ταινίες έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μετατόπιση κατά τη ρίψη της στρώσης τσιμεντοκονιάματος

- Το πλωτό δάπεδο (τσιμεντοκονία, γαρμπιλομπετόν) πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του μηχανικού (για παράδειγμα, πάχους **5cm** και με ελαφρύ οπλισμό)
- Ολοκληρώστε με την διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας (πλακίδια, παρκέ κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή τους, και οπωσδήποτε αποφεύγοντας κάθε απευθείας επαφή (ή επαφή μέσω άκαμπτου στερεού) με τον φέροντα οργανισμό
- Αποκόψτε την απομονωτική λωρίδα που περισσεύει από το επίπεδο της τελικής επιφάνειας
- Σε περίπτωση τοποθέτησης άκαμπτου σοβατεπιού, η επαφή του στο δάπεδο πρέπει να γίνει με χρήση ελαστικού παρεμβύσματος